

Abbildung 1: Filterwiderstand für Freiluftaufstellung IP00 mit Schutzdach




Abbildung 2: Filterwiderstand IP00 auf Tragrahmen




Abbildung 3: Innenansicht Filterwiderstand im Gehäuse